


Разделочная машина для тресковых

Машины БААДЕР 162 и 166 можно эксплуатировать либо только для потрошения, либо, в комбинированном режиме, для обезглавливания и потрошения. Тресковые* общой длиной ок. 50-90 см (= 1,0-5,0 кг) обрабатываются на машине БААДЕР 162 без переналадки на определенные размеры.

Дисковый нож перерезает внутренности у калтычка. Разделочный нож-сбрасыватель вскрывает брюшную полость круглым резом и удаляет внутренности. После обезглавливания центрирующие захваты освобождают рыбу на выходе из машины. Плечевые кости остаются на тушке.



Обслуж.персонал

Производительность

Диаграмма на следующей стр.

1 чел.

макс. 28 рыб/мин

Производительность машины при обработке ок. 25 рыб/мин, на примере трески средних размеров

3 кВт

ок. 25 л/мин

ок. 1,50x1,38x1,95 м

ок. 1,75x1,65x2,30 м

нетто ок. 965 кг

брутто ок. 1300 кг

Потребл.мощность

Расход воды

Габариты

- в морск.упаковке

Масса

Машина БААДЕР 162 комбинируется с машинами БААДЕР 185 и 200

* Названия обрабатываемых на машине рыб - см.Перечень названий рыб, начиная со стр.171, №№ 77, 83, 86, 87, 88, 89, 90, 97

